

GoMOON




Инструкция по установке

LOST

Артикулы: **21007-XX, 21008-XX,
21009-XX, 21010-XX**

1




2




Адаптером вверх на трек 48В

3




Вставьте адаптером вверх непосредственно в трек 48В
и зафиксируйте светильник

4




Зафиксируйте светильник на треке

5




СНЯТИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ТРЕКА

1



Подденьте пальцем светильник
и вытащите его

2



ВНИМАНИЕ!

Светильники GoMoon этой серии запрещено подключать напрямую к 220В или иному напряжению, отличному от 48В.

Перед подключением к электросети убедитесь, что изделие установлено правильно.

Не накрывайте светильник тканью или подобными материалами.

Техническое обслуживание и установку должен выполнять только профессиональный электрик.

EAC CE

www.GoMoon.ru